

DeterInox é um creme específico que limpa, desengordura e dá brilho em superfícies de aço inox dos electrodomésticos e da casa. Não contém ácidos, não deixa marcas após o uso e não emite gases nocivos.

Para que serve?



Produto pronto a usar. Agitar antes de usar. Verter uma pequena quantidade de produto sobre uma esponja húmida e esfregar alguns segundos a superfície a limpar. Enxaguar imediatamente com água limpa.

Como se utiliza?



Rótulo

Palavra sinal: Atenção

Advertências de perigo:

Recomendações de prudência:

H319 – Provoca irritação ocular grave

P102 - Manter fora do alcance das crianças

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar

P301+P310: Em caso de ingestão: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS (Telefone: 808 250 143) ou um médico.




Características técnicas

Aspecto: creme leitoso

Cor: branco

PH: 9

Densidade relativa: 1,38 g/cm³



Composição

Tensioactivos não iónicos e iónicos <5%



Consumos

Em função da concentração da utilização.



Embalagens

De 250 ml

Caixas de 6 unidades